

Location PACK Fiesta

1.

Monter les appareils sur la barre :

A - Les emplacements des appareils sont marqués sur la bar.

B- vérifier le serrage de la vise



ATTENTION : Appareils à laser qui émettent des rayonnements pouvant dépasser l'EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais le risque de lésion dans la plupart des cas est relativement faible. Le risque de lésion augmente avec la durée d'exposition et l'exposition peut être dangereuse pour une exposition oculaire dans les conditions les plus défavorables ou une vision directe dans le faisceau de manière intentionnelle.

Il convient de n'utiliser les lasers de classe 3R que lorsque la vision directe dans le faisceau est peu probable. Les lasers sont activables avec une clé manuelle.

2.

Connexion des câbles :

A - Monter les appareils a leur emplacement sur la BAR

B- Branchement du câble d'alimentation située dans un des sac ADJ.



C - Branchement des câbles de chaque appareil.



3.

Connexion des Lasers :


A - Connecter la clé pour les lasers uniquement en présence d'adulte ne pas laisser d'enfant seul avec les lasers.



4.

Montage du pied en hauteur (montée – descente)

A - Vise pour libérer le mat



B - Goupille pour régler la hauteur

C- Resserrer la vise pour verrouiller le mat.

Pour Modifié les programmes des ADJ Stinger Utiliser la télécommande ADJ

Les Scan JBS sont automatique il possible de les débranchés pour garder uniquement les ADJ

5.

Machine à fumée

A.

Brancher la machine à une prise de courant



B – Bouton pour envoyer la fumée .

Nous vous conseillons de ne pas orienter directement la machine vers la piste de danse

Attention au démontage laisser refroidir les appareils :

- **Scan JBS (risque de brûlure) 10 min de délais**
- **Autre appareil 2 min de délais**